

Verarbeitungsanleitung für ·M·A·H·I·E·U·Wandbekleidungen

Materialbeschreibung:

Bei den Materialien von ·M·A·H·I·E·U· handelt es sich um Spezialwandbekleidungen mit einer hochwertigen, textilen Oberschicht auf einem Vliesträger. Die Wandbekleidungen wurden mit größter Sorgfalt hergestellt. Bitte prüfen auch Sie die Wandbekleidung vor der Verarbeitung sorgfältig um spätere Beanstandungen zu vermeiden. Begutachten Sie das Erscheinungsbild der Tapezierung nach der Verklebung dreier, aneinander anschließender Wandbekleidungsbahnen. Die Reklamation sichtbarer Mängel, für eine über drei Wandbekleidungsbahnen hinausgehende Fläche, wird nicht akzeptiert.

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung die nachfolgenden Hinweise.

Untergrund:

Der Untergrund muss **trocken, tragfähig, gleichmäßig saugfähig, sauber, glatt, farblich einheitlich hell** und für die vorgesehene Wandbekleidung **hinreichend ebenflächig** sein. Alte Wandbekleidungen mit Tapetenablösern von Metylan entfernen.

Raue Untergründe, Löcher und Unebenheiten mit einer gipshaltigen Spachtelmasse wie Metylan RenoMur Innenspachtel glätten und schließen. Zur Egalisierung der Saugfähigkeit und ggf. zur Verfestigung von alten Putzoberflächen sollte generell mit einer wasserbasierten Tapeziergrundierung z. B. Metylan Universal Grundierung grundiert werden. Ein einwandfreies Tapezierergebnis ist nur auf einem farblich einheitlichen Untergrund möglich, dazu Metylan Spezial Grundierung (weiß) verwenden.

Auf nicht saugfähigen Untergründen empfiehlt sich die Verklebung eines Renoviervlieses z.B. Marburg-Patent oder Erfurt-Variovlies mit Metylan Ovalit VB. Die Verklebung von Tapeteneckleisten, Profilschienen oder Wandprofilen (z.B. Hobus, Döllken oder Küberit) ermöglichen die Ausarbeitung exakter Kanten und sauberer Eckanschlüsse. Für die Verklebung und Verspachtelung dieser Leisten empfehlen wir Metylan KS – Klebespachtel.

Klebstoff:

Aufgrund der Eigenschaften und der Wertigkeit des gewählten Materials empfehlen wir die Verklebung mit **Metylan Ovalit TM**. Zur Verlängerung der offenen Zeit kann dem Metylan Ovalit TM max. bis zu 20% Metylan – Spezialkleister im Ansatzverhältnis 1:20 zugesetzt werden. Dies gilt nur für Wandbekleidungen, die wasserunempfindlich sind.

Verarbeitung:

Die dimensionsstabilen Vliesprodukte können direkt in Wandklebetechnik auf Stoß verklebt werden. Der Klebstoff sollte mit einer Rolle etwas über Bahnbreite gleichmäßig und nicht zu dick auf den Untergrund aufgetragen werden. Anschließend wird der Wandbelag lotrecht eingelegt und mit einer Moosgummirolle oder einem Tapezierspachtel ohne Lufteinschlüsse angedrückt.

Achtung:

Austretender Kleber verursacht Flecken auf diesen hochwertigen Oberflächen, Klebstoffverunreinigungen auf der Belagsvorderseite sind unbedingt zu vermeiden. Vermeiden sie während der Trocknung zu starkes Heizen und Zugluft, das kann sonst zu Nahtöffnungen führen.

Hinweis:

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen jeden Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir Rückfragen an:

pro-ambiente Tel. +49 2159 9259110 oder Henkel AG & Co. KGaA Tel. 0211/797-0.

Bitte beachten Sie trotzdem die Verarbeitungsanleitung die jeder Sendung beiliegt!